

LP5125M Instrukcja obsługi

www.ilh.pl

Wprowadzenie	1
Ostrzeżenie	2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Zawartość opakowania	4
Specyfikacja	5
Jak włożyć baterię	6
Jak włożyć taśmę	7
Wyświetlacz LCD	8
Klawiatura	9
Klawisze funkcyjne	11
Skróty klawiszowe	12
Włożenie znaków diakrytycznych	13
Wytworzenie etykiety podstawowej	14
Funkcja drukowania etykiet kablowych	15
Sformatowanie etykiet	17
Usunięcie wad	18

Dziękujemy za zakup drukarki etykiet TP5125M. Aby w pełni wykorzystać funkcje etykieciarki, przeczytaj tę instrukcję.

Zamówienia materiałów eksploatacyjnych, serwis, pomoc techniczna: www.ilh.pl

A Nie kładź na drukarkę ciężkich przedmiotów.

A Nie używaj ostrych przedmiotów do wyjmowania baterii.

Migdy nie dotykaj wewnętrznej strony etykieciarki podczas drukowania.

A Nie dotykaj noża tnącego.

A Nie umieszczaj metalowych przedmiotów, ani pojemników z płynem w pobliżu etykieciarki.

Nie używaj kombinacji starych i nowych baterii od różnych producentów.

 Nie używaj innego przewodu zasilającego, nie podłączaj zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka.

•Nie podłączaj ani nie odłączaj etykieciarki od sieci mokrymi rękami.

•Nie używaj zasilacza, który nie działa w zakresie 100-240 V.

 Nie należy demontować ani modyfikować. Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

 Użyj dobrze wyciśniętą miękką ściereczkę do czyszczenia. Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny, rozcieńczalników ani innych łatwopalnych płynów.

• W pobliżu etykieciarki nie wolno umieszczać alkoholu, rozcieńczalników ani innych łatwopalnych płynów.

 Przewód zasilający nie może być w pobliżu grzejników i innych urządzeń grzewczych.

Nie próbuj drukować na pustej taśmie etykiet.

Podczas drukowania nie próbuj wyciągać taśmy z urządzenia.

 Dane przechowywane w pamięci urządzenia mogą zostać utracone, jeżeli bateria zostanie rozładowana, uszkodzona bądź naprawiana.

Zawartość opakowania



Metoda	Termotransfer
drukowania	
Rozdzielczość	200 dpi
Szerokość taśmy	6 mm / 9 mm / 12 mm
Szybkość druku	20 mm/s
Pamięć	do 64 plików
Maks. wysokość	9 mm
druku	
Czcionka	8 czcionek
Maks.ilość etykiet	do 50 etykiet w 1 pliku
Klawiatura	ABC
Wyświetlacz	LCD, 2 rządki, podświetlenie
Zawartość	Znaki alfanumeryczne, kody
wydruku	kreskowe, kody QR, symbole
Środowisko	Temperatura: 10°C ~ 35°C;
działania	Wilgotność: 20% ~ 80%RH
Zasilacz	AC 9V 2.5A
Rozmiary	222×120×66 (mm)

Włożenie baterii



Używając 6 baterii AA lub zestawu baterii, zawsze upewnij się, że są one włożone w prawidłowym kierunku.

Aby wyjąć baterie, wybierz procedurę odwrotną.

Włożenie kasety z taśmą



Otwórz tylną pokrywę.

Włóż taśmę. Jeśli taśma jest luźna, napnij ją, obracając szpulę.

Zamknij pokrywę.

Aby usunąć taśmę, postępuj w odwrotny sposób.



Nr.	Wybór	Opis		
1	Page	Numer etykiety / całkowita liczba etykiet		
2	Width	Szerokość etykiety (6 mm, 9 mm, 12 mm)		
3	Length	Długość bieżącej etykiety, "A" = automatycznie		
4	Size	Vielkość znaków bieżącej linii "A"= automatycznie		
5	Repeat	Liczba kopii danej etykiety		
6	Text	Obszar wprowadzania znaków		
7	Podgląd	【Shift】+【File】 aby włączyć podgląd		
8	Sposób wstawiania	Metoda wstawiania - wielkie / małe litery, symbole		
9	Numer wiersza	Numer wiersza bieżącej etykiety		

Klawiatura



9

Klawiatura

Nr.	Klawisze	Opis		
1	Ċ	Włącz / wyłącz drukarkę		
2	L/Sy	Krótkie naciśnięcie: EA (wielkie litery), Ea (małe litery), Sy (symbole) Długie naciśnięcie: zmiana języka drukarki (English / Español / Français / Italiano / Magyar / Nederlands / Norsk / Polski / Português / Slovenčina / Suomi / Svenska / Türkçe / Šeština / Dansk / Deutsch / русский /)		
3	Esc	Zatrzymaj drukowanie / anuluj bieżący wybór		
4	Number 1-0	Krótkie naciśnięcie: cyfry 1-0 Długie naciśnięcie: wybierz odpowiednią funkcję		
5	General	Tworzenie ogólnej etykiety bez specjalnego formatu		
6	Shift	Shift		
7	File	Nowy / Zapisz / Otwórz / Usuń plik		
8	Flag/Wrap	worzenie etykiety kablowej – flaga / owijka		
9	Spacja	Vstaw spację		
10	Template	Wstaw wstępnie sformatowaną etykietę		
11	Add	Wstaw nową etykietę		
12	ÂÄ	Wstaw litery diakrytyczne		
13	Enter	Potwierdź wybór / wstaw nowy wiersz		
14	ŧ	Backspace		
15	Print Options	Krótkie naciśnięcie: rozpoczęcie drukowania Długie naciśnięcie: drukowanie kopii; drukowanie zakresu; wydrukować aktualną etykietę; drukowanie w tempie (stopniowe drukowanie utworzonych etykiet)		
16		Strzałki - przesuwaj kursor		

Klawisze funkcyjne

Aby wywołać funkcję, naciśnij i przytrzymaj klawisz.

Nr.	Funkcje	Dostępne opcje
1	Length (Długość etykiety)	Długość; Margines; Odstępy między znakami; Rozstaw
2	Font	Czcionka; Rozmiar; Szerokość; Pogrubienie; Kursywa
3	Frame (Rama)	Rama; Podkreślanie; Podkreśl 690
4	Align (Wyrównanie)	Pośrodku; Lewo; Prawo; Do bloku
5	Orientation	Poziomo; Pionowo; Obracać; Lustro
6	Symbol	Jednostka; Numer; Matematyka; Nawias; Interpunkcja; Strzałka; Indeks górny / dolny; Rosyjski; Pchin-jin; Łacina; Tabulatory; Hiragana; Katakana; Bezpieczeństwo; Elektryczny; Komunikacja; Zakaz; Transport; Biuro; Geometria; Zwierzę; Owad; Ludzie; Jedzenie; Sporty; Kreatywność; Codzienny użytek
7	Barcode (Kod kreskowy)	Kod kreskowy (CODE39, CODE128, EAN128, EAN13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR); QR Kod
8	Sequence (Seria)	0-999; 000-999; A-Z; a-z
9	Repeat (Kopie)	Ilość kopii 1-99
0	Cut (Cięcie)	Odciąć; Linia dzieląca; Żaden

Kombinacja	Opis
【Shift】+【Print】	Drukowanie kopii; Drukowanie zakresu; Aktualna etykieta; Druk Tempo (drukowanie progresywne)
【Shift】+【▲】	Przesuń kursor do poprzedniej etykiety lub obszaru
【Shift】+【▼】	Przesuń kursor do następnej etykiety lub obszaru
【Shift】+【◀】	Przesuń kursor na początek etykiety
【Shift】+【 🕨 】	Przesuń kursor na koniec etykiety
【Shift】+【 🗕 】	Usuń wszystko / tę etykietę / tę linię
【Shift】+【0-9】	Wstaw interpunkcję
【Shift】+【C】	Kopiuj bieżący wiersz (kod kreskowy lub seria nie zostaną skopiowane)
【Shift】+【 V 】	Wklej skopiowany tekst
【Shift】+【W】	Dostosuj kontrast wyświetlacza
【Shift】+【S】	Dostosuj jasność wyświetlacza
【Shift】+【File】	Podgląd
【Shift】+【Space】	DIY: tworzenie tabeli
【Shift】+【 M 】	Włączanie / wyłączanie podświetlenia wyświetlacza

Użyj klawisza "ÂÄ...", aby wstawić znak diakrytyczny



Aby wprowadzić literę Ś, wprowadź standardową literę S, a następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk "ÂÄ…", aż zostanie wyświetlona litera Ś

- Jeśli litera podstawowa nie ma polskiej wersji, nie wprowadza się żadnej zmiany.
- Jeśli istnieje kilka wersji litery, naciśnij kilkakrotnie "ÂÄ..." lub naciśnij "◄" & "▶", aby wyświetlić żądany znak i naciśnij "Enter", aby potwierdzić.

Wytworzenie etykiety podstawowej



Włącz drukarkę i wprowadź żądany tekst, na przykład SUPVAN.





Naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nową linię i wprowadź tekst drugiej linii, na przykład LP5125M.

Naciśnij "Add", aby utworzyć nową etykietę. Wprowadź tekst drugiej etykiety, na przykład ETYKIETA2.

SUPVAN	
LP5125M	

Etykieta nr. 1

ETYKIETA2

Etykieta nr. 2

Funkcja opisu okablowania etykiety

Page	Width	Length	Size	Repeat
Flaga	1			
Owir	nąć			

Length

Size

Repeat

Width

Page

<Nowy>

Długość

Średnica

Rodzaj

Aby utworzyć etykietę kablową typu flaga, naciśnij klawisz "Flaga / Wrap" i wybierz format "Flaga".

Wprowadź długość flag	i,
średnicę kabla i typ flag	ji.

Długość	Długość flagi, automatyczna lub dokładna (10-200 mm)
Średnica	Średnica kabla, automatyczna lub dokładna (2-90 mm)
Тур	AA:AA; AA:BB (inny tekst na każdej stronie)



Funkcja opisu okablowania etykiety

Page	Width	Length	Size	Repeat
Flaga				
Owin	ąć			
	Ľ			

Aby utworzyć etykietę kablową do owinięcia kabla, naciśnij klawisz "Flaga / Wrap" i wybierz format "Zawijaj".

Page	Width	Length	Size	Repeat	
<now< td=""><th>/v></th><th></th><td></td><td></td><td></td></now<>	/v>				
Długo	DŚĆ				
Średr	nica				
Rodza	ai				
	~J				

Wybierz średnicę kabla, odwróć tekst następnie powtórz.

Średnica	Średnica kabla, automatyczna lub dokładna (3-90 mm)	
Odwróć	Włącz / wyłącz odwrócenie tekstu	
Powtórz	Powtarzanie tekstu - tylko dla tekstu jednowierszowego. Powtórz według szerokości taśmy: 6mm: 2 rzędy; 9 mm: 3 rzędy; 12 mm: 4 rzędy	

SUP

Normalny format

Powtórzenie

Powtórzenie + odwróć



SUP

Zawsze używaj mocnej taśmy klejącej do etykiet do owijania kabli.

SUP



Aby utworzyć sformatowaną etykietę, naciśnij "Szablon" i wybierz żądany format.

Panel	4 różne formaty etykiet
Tabela	11 formatów tabeli
Ramka ozdobna	86 ozdobnych ramek



Jeśli żaden z formatów nie pasuje, możesz zdefiniować własną tabelę za pomocą klawiszy SHIFT + SPACJA (opcja DIY)..

SUPVAN